



# An Ort und Stelle

Wissenswertes zur Gestaltung von  
Standplätzen für Abfallbehälter

## Standplatzgestaltung gut geplant

Wer den Standplatz seiner Abfallbehälter plant, muss Hausbewohnern, Nachbarn, Passanten, Müllwerkern und auch der Feuerwehr gleichermaßen gerecht werden.

Alle sollen mit dem Standplatz 'leben' können. Abfallbehälter müssen gefahrlos erreichbar sein, möglichst wenig Lärm und unangenehme Gerüche verursachen und auch den Anforderungen einer zeitgemäßen Abfallentsorgung mit sorgfältiger Wertstoffsammlung entsprechen.

Als Leitfaden für die richtige Gestaltung dienen die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Mannheim und die geltenden Baurechts- und Unfallverhütungsvorschriften. Sie legen für Standplätze und Transportwege genau fest, wie es an Ort und Stelle aussehen muss.

Direkt benachbarte Grundstücke können nach Abstimmung mit der Abfallwirtschaft Mannheim übrigens auch gemeinsame Standplätze anlegen und nutzen.

## So richten Sie Zugang und Standplatz richtig ein:

- freie Zugänglichkeit
- Entfernung vom Fahrbahnrand nicht weiter als 15 Meter
- ebenerdig bzw. keine Stufen oder Steigungen von mehr als 5 Prozent
- Mindestbreite der Transportwege von 1,00 Meter für 2-rädrige Behälter bzw. 1,50 Meter für 4-rädrige Behälter
- befahrbarer Transportweg, Beläge wie Rasengittersteine oder loser Splitt sind nicht geeignet
- Feststelleinrichtungen für Türen und Tore (ausgenommen Brandschutztüren)
- ausreichende Beleuchtung
- keine Unebenheiten, in denen sich große Mengen an Regenwasser sammeln
- eine lichte Höhe von mindestens 2 Metern für begehbare Abfallbehälterräume

## Sicherheit steht an erster Stelle

- Brandschutzzonen, Flucht- und Rettungswege müssen immer freigehalten werden
- ... und brauchen einen trittsicheren und berollbaren Belag
- Verkehrssicherheit wird groß geschrieben: Standplätze und Transportwege müssen hindernisfrei, sauber und in der kalten Jahreszeit schnee- und eisfrei sein...

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, Ihre Standplätze nach diesen Kriterien einzurichten, müssen Sie die Behälter zur Leerung selbst am Straßenrand bereitstellen.

## Die Ausnahme von der Regel

Veränderungen der Standplätze und Transportwege kann die Abfallwirtschaft Mannheim jederzeit anordnen,

Bei der Standplatzgestaltung für größere Wohnanlagen oder Einrichtungen empfiehlt sich eine individuelle Beratung.

- wenn der Platz für die erforderliche Anzahl von Abfallbehältern nicht ausreicht
- wenn betriebstechnische Veränderungen notwendig sind (z.B. bei Änderung des Sammel-systems oder der Behälter, Einsatz anderer Fahrzeuge)
- wenn Standplätze ohne Genehmigung der Stadt verändert wurden

Telefonische Auskünfte gibt die Abfallberatung unter der Rufnummer

**293-8373**

Termine für ein persönliches Gespräch können mit der Entsorgungsabteilung unter der Rufnummer

**293-8378**





vereinbart werden.

Notwendige Veränderungen gehen zu Lasten der Eigentümer ohne Anspruch auf Entschädigung.



## Alles in Maßen

In Mannheim werden Restmüll, Papier, Bioabfall und Leichtverpackungen (Gelber Sack) regelmäßig am Grundstück abgeholt. Dafür gibt es folgende Behälterarten:

Behälterarten und -größen	Nutzung	Abfuhr	durchschnittliche Behältergröße pro Abfuhr (je nach Trennverhalten)*
 <b>Restmülltonne</b> 80, 120, 240, 660, 770, 1.100 Liter	Pflicht	Innenstadt wöchentlich  Außenbereiche 14-täglich	10 bis 30 Liter pro Person  20 bis 60 Liter pro Person
 <b>Papiertonne</b> 120, 240, 770, 1.100 Liter	Pflicht	14-täglich	ca. 70-100 % des Restmüllvolumens
 <b>Biotonne</b> 80, 120 Liter	freiwillig	14-täglich von November bis März wöchentlich von April bis Oktober	Meistens genügt ein Behälter pro Grundstück
 <b>Gelber Sack</b> 70 Liter	Pflicht	14-täglich	ca. 35 Liter pro Person


\* Diese Werte gelten für Haushalte, bei Gewerbebetrieben ist die Angabe von generellen Richtwerten nicht möglich, bitte wenden Sie sich hierzu an die Abfallberatung



Die Abfallbehälter werden je nach Stadtteil im Teil- oder im Volls-service entsorgt. Teilservice bedeutet Abholung am Straßenrand – Volls-service Abholung am Standplatz. Auskunft über die jeweilige Serviceart erteilt die Abfallberatung.

Behälter (Größe)	erhältlich für Abfallart	Breite	Tiefe bei geschl. Deckel	Tiefe bei offenem Deckel	Höhe bei geschl. Deckel	Höhe bei senkrecht offenem Deckel	
<b>Behälter mit zwei Rädern</b>							
80 Liter	Rest, Bio	51 cm	56 cm	56 cm	95 cm	150 cm	
120 Liter	Rest, Bio Papier	51 cm	56 cm	56 cm	95 cm	150 cm	
240 Liter	Rest, Papier	58 cm	74 cm	74 cm	110 cm	184 cm	
<b>Behälter mit vier Rädern</b>							
660 Liter	Rest	137 cm	78 cm	85 cm	125 cm	203 cm	
770 Liter	Rest, Papier	137 cm	80 cm	87 cm	137 cm	217 cm	
1.100 Liter	Rest, Papier	137 cm	112 cm	125 cm	147 cm	125 cm	

Geringfügige Abweichungen der Maße sind möglich.  
 Grundlagen: – Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Mannheim  
 – DIN EN 840 "Fahrbare Abfallsammelbehälter"



## Ihre Ansprechpartner auf einen Blick

### **Abfallwirtschaft Mannheim**

Käfertaler Straße 248  
68167 Mannheim  
abfallwirtschaft@mannheim.de  
www.abfallwirtschaft-mannheim.de

### **Entsorgungsabteilung**

Tel. 293-8378 Montag bis Freitag 9-12 Uhr

### **Beratungszentrum Bauen und Umwelt im Collini-Center**

#### **Abfallberatung**

Tel. 293-8373 Montag bis Donnerstag 8-17 Uhr  
Freitag 9-12 Uhr (nur telefonisch)

#### **Bereich Bauen**

Tel. 293-4000 Montag bis Donnerstag 8-17 Uhr  
Fax 293-4040  
beratungszentrum@mannheim.de